

> VOERTUIGBESCHRIJVING

- 1 REMHENDELS**
EURO 4 norm wegrijonderbreking op de remhendels.
- 2 TELEFOONHOUDER**
Telefoonhouder met USB lader
- 3 DISPLAY**
- 4 KOPLAMP**
Halogeen koplamp met stads- / grootlicht optie.
- 5 STUURSLLOT**
Kabelslot optioneel
- 6 ALARM KLASSE 3**
Alarm klasse 3 op afstandsbediening.
- 7 BREDE BANDEN**
De brede banden geven de e-chopper zijn stoere, robuuste uiterlijk en dragen tevens bij aan een stabiele wegligging en goede tractie op het wegdek.
- 8 VOETSTEUN**
Voetsteunen voor passagier.
- 9 ACCU**
20 Ah batterijen met een actieradius van 70 kilometer
- 10 POWER CHARGER (EXTERN)**
5 Ah Smart Power Charger uitgevoerd in een aluminium behuizing met ingebouwde cooler ter voorkoming van oververhitting en een eigen trendy design duo zit.
- 11 SINGLE SEAT**
Met de ruime single seat zit je comfortabel. Wil je iemand meenemen, dan past het wel maar voor lange ritten bevelen we het niet aan.



> BEDIENINGSINSTRUCTIES



- ① Verlichting (dim/grootlicht).
- ② Richtingaanwijzers
- ③ Claxon (groene knop)
- ④ Instelbare telefoonhouder d.m.v. rode draaiknop en USB oplaadpoort.
- ⑤ Gashendel
- ⑥ Cruise control (rode knop)
- ⑦ Contactslot

DISPLAY:

- ⑧ Snelheid
- ⑨ Accu status

Belangrijk:

De 10 diagonale strepen geven de accu status en uw bereik aan. Het getoonde voltage geeft alleen het stoomverbruik weer. Een volle accu geeft 64-66V aan en het "tank symbool" op de display gaat bij ongeveer 54V branden wat betekent dat de accu bijna leeg is.

- ⑩ Kilometerstand
(noteer beginstand i.v.m. maximale actieradius)



RIJKLAAR

- ❗ Neem plaats op de e-Chopper en draai contactsleutel 1 klik naar rechts; bij 2 klikken naar rechts gaat de verlichting aan.
- ❗ Klap de standaard in; met uitgeklapte standaard werkt de motor niet. Pas op: de elektromotor maakt geen geluid maar de gashendel is actief.
- ❗ Draai zachtjes aan de gashendel om weg te rijden en om aan het sturen met de brede banden te wennen. Rij voorzichtig en verantwoord.
- ❗ Rem altijd met beiden remhendels!